

| エラーコード | 原因 | 対処方法 |
|--------|---|---|
| U1 | 鍋などを空焚きしたり予熱しすぎていませんか。 | 手動で予熱をするときは、火力を少し落として行ってください。 本体が冷えてから使ってください。 |
| | 予熱機能を連続して使用していませんか。 | 予熱機能を連続して使用しないでください。 本体が冷えてから使ってください。 |
| U2 | 内部の温度が異常に高くなっています。 排気口がタオルなどでふさがれていませんか。 | ふさいでいるものを取り除き、本体が冷えてから使ってください。 |
| | なべ底にそりや変形があります。 | 揚げ物は、そりや変形のない鍋を使用して下さい。 |
| U4 | 揚げ物ボタンを使用して水（汁物）などを加熱していませんか。 | 揚げ物ボタンを使用して、揚げ物以外の調理をしないでください。 |
| | トッププレートが熱い時に揚げ物調理を始めていませんか。 | トッププレートが冷めてから揚げ物調理を始めてください。 |
| U5 | 油の量が200g未満で調理していませんか。 | 油の量は200g以上で調理してください。 |
| | 高温の油を加熱していませんか。 | 常温の油を使用して下さい。 |
| | 揚げ物ボタンを使用して炒め物や空焼きをしていませんか。 | 揚げ物ボタンを使用して、揚げ物以外の調理をしないでください。 |
| | 鍋の中に調理かすがたまっていますか。 | 調理かすはこまめに取り除いてください。 |
| E〇〇 | 本体内部に異常が起きた、または安全装置が働いた可能性があります。 | 本体の電源と専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店にご連絡下さい。 |

※対処方法に従って再度操作しても同じ表示が出る場合は故障の可能性がありますので、弊社までご連絡下さい。