

エラーコード	原因	対処方法
C11	なべ底のそりや変形、剥がれがあります。	なべ底を確認してください。なべ底にそりや変形、剥がれがある場合は新しい鍋を購入して下さい。
C16	空焚き、または鍋が高温（油が高温）になっています。	食材をいれることで改善されます。
C21	炒め物の調理を行うと表示する場合があります。	火力を下げてください。
C26		
C51	鍋がIHヒーターの中央からずれています。	鍋をIHヒーターの中央に置いてください。
C13	なべ底のそりや変形、剥がれがあります。	なべ底を確認してください。なべ底にそりや変形、剥がれがある場合は新しい鍋を購入して下さい。
C15	鍋が光センサーの上に置かれていません。また、光センサーの上に置かれていても、左・右IHヒーターの中央から大きくずれています。	鍋をIHヒーターの中央に置いてください。
C18		
C23		
C25	市販の汚れ防止シートを使用しています。	市販の汚れ防止シートを取り外してください。
C28	鍋の中の調理物がなべ底にこびりついていませんか。	食材がこびりつかないように、なべ底からよくかき混ぜてください。
C58	なべ底の直径が12cm未満のものを使用しています。	なべ底の直径が12cm以上のものを使用して下さい。
C12	鍋の底に約3mm以上のそりがあったり、変形しています。	そりや変形がある場合は、鍋を交換してください。
C22	鍋の底やトッププレートに異物や汚れが付着している。	異物や汚れの場合はお手入れをしてご使用ください。
CP	上面操作パネルに調理物が吹きこぼれたり、水滴などが付着している。	調理物や水滴、鍋などを取り除いてください。
	上面操作パネルに鍋などを置いている。	
	ボタンを長押ししている。	3秒以上ボタンに触れないでください。
H15	排気カバーにほこりがたまっています。	ほこりを取り除いてください。
H25		
H55	排気カバーがふさがれています。	ふさがないようにしてください。
C14,C24,H17	鍋の種類が違っています。	鍋を確認してください。
H27,H57	使える鍋でもステンレス（多層鍋）など加熱しにくい鍋を使用しています。	弱めの火力で使用して下さい。
C3	使用する付属品、メニューが違っています。	使用する付属品、メニューを確認してください。
C4	調理後すぐに連続して魚を焼いた。	一度加熱を切り、グリル庫内の温度を下げてから次の調理物を入れてください。
Cd	グリルドアが完全に閉まっていない。	グリルドアがフロントグリルに密着するように押し込んでください。
CF	使用する付属品、メニューが違っています。	使用する付属品、メニューを確認してください。
	波皿と平皿を重ねて使っていませんか。	波皿と平皿を重ねて使わないでください。
	皿受けと平皿が傾いて取り付けされていませんか。	皿受けと平皿は、水平に正しく取り付けてください。
	平皿を使用してグリルドアを勢いよく閉めると、平皿が浮き上がり、誤作動することがあります。	グリルドアを閉じるときは、取っ手の中央部を持ってゆっくりとフロントグリルに密着するまで押し込んでください。

C61 C6	電源電圧が異常に高い場合や低い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お知らせ表示がでた場合は、電源を一度切ってから再度お使いいただき、改善した場合は様子を見ながら使用して下さい。</li> <li>・こちらのエラーコードは、一時的に電源電圧の環境が不安定な場合などに、誤作動で出ることもあります。</li> <li>・繰り返し表示がでる場合は弊社までご連絡下さい。</li> </ul>
H11 H1	部品の故障が生じている。	

※対処方法に従って再度操作しても同じ表示が出る場合は故障の可能性がありますので、弊社までご連絡下さい。