

※下記に記載されていないエラーコードが発生している場合、弊社までご連絡下さい。

エラーコード	内容	対処方法
U301	昇圧過電圧	保護のため一時的にシステムを待機しています。数分待って運転を再開してください。
U302	昇圧不足電圧	
U312	機器保護停止	
U721	自動運転交流不足電圧	電気の使い過ぎにより発生しています。使用する機器を減らして決定ボタンを押してください。
U722	自動運転瞬時過電流	
U723	自立運転過負荷	
U724	自立運転昇圧不足電流	
U852	時刻未設定	システムの時刻が初期化されています。時刻を設定してください。
P140	過充電保護レベル2	保護のため一時的にシステムを待機しています。しばらくお待ちください。
P141	過放電保護レベル2	
P142	MJ通信異常	
P149	起動シーケンスエラー（直並数異常）	
P153	過充電保護レベル3	
P154	過放電保護レベル3	
P155	充電過電流保護レベル3	
P156	放電過電流保護レベル3	
P157	過昇温保護レベル3	
P158	充電禁止温度	
P159	放電禁止温度	
P160	電流検出抵抗高温	
P161	制限電流値オーバー	
P401	蓄電池ユニット1-PS間通信異常	本体と蓄電池ユニットが通信できていないときに表示されます。しばらくお待ちください。
P404	CPU-DSP間通信異常	保護のため一時的に待機しております。しばらくお待ちください。
P430	遠隔出力制御設定時データ異常	
P801	NA-RC間通信異常（RC）	
P802	リモコン-PS間通信異常	本体とリモコンが通信できていないときに表示されます。しばらくお待ちください。
P803	機器探索異常	本体が見つからず探索を継続しています。しばらくお待ちください。
P851	NA-RC間通信異常（NA）	保護のため一時的にシステムを待機しております。しばらくお待ちください。
P858	遠隔出力抑制通信異常（RS485）	
E001	交流過電圧	商用電源の異常があるときに表示されます。正常に戻ってから約5分ほどで自動で運転再開いたします。

E002	交流不足電圧	商用電源の異常があるときに表示されます。正常に戻ってから約5分ほどで自動で運転再開いたします。
E003	周波数上昇	
E004	周波数低下	
E005	単独運転（受動）	
E006	単独運転（能動）	
E007	瞬時過電圧	