

エラーコード	原因	対処方法	
U04	フィルター目詰まり検知	吸気口カバー・排気パネルをふさいだり、ほこりがたまっていないかを確認し、お手入れをしてください。	
U16	天面操作部異常検知	天面送付部に水や物がついている場合は取り除いてください。	
		天面操作部ボタン周辺に熱い鍋やグリル皿を置いている場合は、鍋を外し、天面操作部ボタンが冷めるまで待ってください。	
		天面操作部ボタンを3秒以上長押しすると発生することがあるので、長押ししないようにしてください。	
U31	アルミ加熱高温検知	なべ底を確認してください。なべ底にそりや変形、剥がれがある場合は新しい鍋を購入して下さい。	
		鍋の直径が15cm未満もしくはヒーターの中央からずれている場合を確認してください。	
	火力表示が点滅	鍋なし自動OFF 小物自動OFF	鍋がヒーターの中央になかったり、鍋を外すと発生するので、鍋をもとに戻してください。
			IH対応の鍋を使用しているのかを確認してください。 ナイフ・スプーンなど金属製の小物が置いてある場合は取り除いてください。
U13 U14 U71	空焚き自動OFF	15分以上空焚きをすると表示されます。鍋に料理物を入れて再度ボタン操作をしてください。 誤って「加熱」メニューの時に油を予熱すると発生するので、油の予熱をやめてください。	
U32	不適鍋自動OFF	IH対応の鍋を使用しているのかを確認してください。	
U34	揚げ物鍋ずれ自動OFF	鍋がずれていたり、800g以上の油を入れていないか確認してください。	
		「予熱」表示中に食材や菜箸を入れないでください。	
U19	トッププレート高温自動OFF	トッププレートが冷めてから「自動湯沸かし」メニューを使ってください。	
U12	グリルドア高温自動OFF	調理物の発火等でグリル庫内の温度が異常に上がっています。 ①すぐに電源スイッチを切る ②排気パネルを濡れたタオルでふさぐ ③ブレーカーを切る⇒炎が消えるまで扉を開けないでください。	
U25	お手入れ異常自動OFF	「お手入れ」機能を使う際はグリル皿を抜いてください。	
		グリル庫内に水がこぼれている場合はふき取ってください。	
H〇〇	機器の故障表示	電源スイッチとブレーカーを切り、Hのあとの数字2桁を控えてから弊社までご連絡下さい。	

※対処方法に従って再度操作しても同じ表示が出る場合は故障の可能性がありますので、弊社までご連絡下さい。