

点検コード	エラー内容	解決方法
002	電力系統の過電圧検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
003	太陽電池の過電圧検出	太陽電池の設定と接続が440Vを超えていないことを確認してください。しばらく待って異常ランプが消えない場合は弊社までご連絡ください。
004	電力系統の低電圧検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
005	電力系統の低圧検出	
007	交流過電流検出	
008	交流過周波数検出	
009	交流不足周波数検出	
010	電力系統の電圧不足検出（停電検出）	停電を検出しました。電力系統を確認してください。運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
011	交流電流の直流成分検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
012	漏れ電流検出	漏れ電流を検出しました。蓄電池と太陽電池を含めて漏電が無いか確認してください。運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
014	電力系統過電圧 許容範囲を10分間超えた	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
015	電力系統の実効値過電圧	
017	電力系統の不均衡検出	
019	内部直流回路の過電圧	
021	パワーコンディショナーの太陽電池接続回路1の過電流を検出	
022	パワーコンディショナーの太陽電池接続回路2の過電流を検出	太陽電池2の設定と接続を確認してください。異常ランプが消えない場合は弊社までご連絡ください。
024	中性点電圧が安定しない	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
028	太陽電池接続回路1の逆接続エラー検出	太陽電池1の設定と接続を確認してください。異常ランプが消えない場合は弊社までご連絡ください。
029	太陽電池接続回路2の逆接続エラー検出	太陽電池2の設定と接続を確認してください。異常ランプが消えない場合は弊社までご連絡ください。
037	パワーコンディショナー高温検出（75℃以上）	高温を検出しました。換気の良好な場所に置かれているか確認してください。運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
038	連系運転側リレーエラー検出	内部の異常を検出しました。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
039	太陽電池の絶縁抵抗エラー検出	太陽電池の絶縁を確認してください。異常ランプが消えない場合は弊社までご連絡ください。
041 622	漏れ電流計測エラー検出	内部の異常を検出しました。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
043	パワーコンディショナー低温検出（-25℃未満）	低温を検出しました。周囲温度を確認してください。運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
044	オープンループインバーターのセルフチェックエラー検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
045	太陽電池接続回路1 昇圧エラー検出	
046	太陽電池接続回路2 昇圧エラー検出	
048	R 相電流計測 チャンネルエラー検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。

051	自立運転モード 過負荷停止	自立運転時の接続機器が定格電力を超えたため、給電を停止しました。接続機器を減らしてください。 蓄電池システムは自動で再起動します。消費電力の大きい機器の使用はお控えください。
052	パワーコンディショナーの低電圧検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
053	補助DSPが電力系統電圧エラーを検出	
054	補助DSPが電力系統周波数エラーを検出	
056	補助DSPがパワーコンディショナー漏れ電流を検出	
057	太陽電池接続回路3 昇圧エラー検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
058	中性線電流計測エラー	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
064	パワーコンディショナーの過電圧検出	
065	パワーコンディショナー周波数の低周波数検出	
066	パワーコンディショナー周波数の高周波数検出	
067	パワーコンディショナーの瞬間過電圧検出	
075	通信警告	
077	スマートスイッチボックスのリレー遮断警告	
084	電流センサー（CT）の誤検出	
100	パワーコンディショナー過電流によるハードウェアエラー検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
101	電力系統の高周波数	
102	電力系統の低周波数	
105	セルフチェックエラー検出	
106	パワーコンディショナーのアース障害	地絡異常を検出しました。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
107	パワーコンディショナー直流過電圧の検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
113	内部直流回路の瞬間的な過電圧	
200	内部直流回路過電圧検出	
201	内部直流回路の低電圧エラー検出	
202	太陽電池の過電流エラー検出	
203	太陽電池電圧が内部直流電圧を超過	
204	太陽電池接続回路1の短絡エラー検出	
205	太陽電池接続回路2の短絡エラー検出	
207	パワーコンディショナーが太陽電池接続回路3入力の過電流を検出	太陽電池3の設定と接続を確認してください。異常ランプが消えない場合は、弊社までご連絡ください。
208	太陽電池接続回路3の逆接続エラー検出 太陽電池接続回路3の正・負端子が逆に接続されている	
209	太陽電池接続回路3の短絡エラーを検出	

210	内部直流回路過電圧によるハードウェアエラー検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
211	バランスブリッジの過電流によるハードウェアエラー検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
216	連系運転・自立運転切り替えアラート	WEBアプリの自立運転設定を確認してください。 自立運転を行う場合は自立運転を有効にします。自立運転を行わない場合は自立運転を無効にします。
300	パワーコンディショナーの過温度エラー検出	高温を検出しました。換気の良好な場所に置かれているか確認してください。運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
303	バイパスリレーエラー検出	蓄電池システムが自動停止しました。安全確認後自動的に復帰します。もし自動停止を繰り返すようであれば、弊社までご連絡ください。
304	自立運転リレーエラー検出	
305	スマートスイッチボックスのリレーエラー検出	
309	R 相パワーコンディショナー電圧計測エラー	
312	R 相直流成分計測エラー検出	
315	太陽電池接続回路1 電流計測エラー検出	
316	太陽電池接続回路2 電流計測エラー検出	
320	漏れ電流CTのセルフチェックエラー検出	
322	LCDとメインDSPの通信エラー検出	
323	電力系統の競合	
324	太陽電池接続回路3 電流計測エラー検出	
325	中性線電流計測エラー	
326	バランスブリッジ電流計測エラー検出	
401-408	継続的な内部エラー検出	
409	パワーコンディショナー温度センサーエラー検出	
410	Boost3オープンループエラー検出	
411	セルフチェック継続的なエラー検出 バランスブリッジの過電流継続的なエラー検出	
412	ハーフバスバー過電圧継続的なエラー検出	
501	ファームウェアエラー検出 (FRAM読み込み失敗)	
502	ファームウェアエラー検出 (SPI通信のCRCチェックの失敗・非通信状態)	
503-506 511	温度センサーの誤測定	WEBアプリから時刻合わせを行ってください。設定に成功すると、エラー検出は自動でクリアになります。
509	時刻未設定	
513	内部ファン回転不足	内部の異常を検出しました。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
600	内部直流回路瞬間的な過電圧 (充電)	
601	内部直流回路瞬間的な過電圧 (放電)	
605	蓄電池予備充電リレー誤作動	

608	内部直流回路のセルフチェックエラー検出	内部の異常を検出しました。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
612	内部直流回路の過温度エラー検出	
616	内部直流回路の過電流エラー検出	
620	内部直流回路の電流計測エラー検出	
624	内部直流回路のソフトスタートエラー検出	
703	蓄電池低電圧	蓄電池の低電圧を検出しました。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
711	蓄電池の瞬間的な過電圧	蓄電池の過電圧を検出しました。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
712	蓄電池の平均値が過電圧	蓄電池の過電圧を検出しました。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
714	蓄電池通信エラー検出	CAN通信ケーブルを確認してください。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
715	蓄電池の過電圧	蓄電池の過電圧を検出しました。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
716	蓄電池極性の逆接続	蓄電池の正負極のケーブル接続を確認します。しばらくたって運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
732	蓄電池高電圧検出	停止して、安全確認後自動的に復帰します。運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
733	充放電の高温検出	
734	充放電の低温検出	
735	蓄電池の充放電過電流検出	
739	蓄電池低電圧検出	
800	内部直流回路の継続的なエラー検出	蓄電池の過電圧を検出しました。しばらくたって異常ランプが消えない場合は弊社までご連絡ください。
802		
804		
807		
832	リレーエラー検出 エラー検出	停止して、安全確認後自動的に復帰します。運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
833	蓄電池の内部回路エラー検出	
836	蓄電池内部通信エラー検出	
837	入力過電圧エラー検出	
844	蓄電池セルフテストエラー検出	
870	蓄電池電源接続エラー検出	運転ランプが点灯しない場合は、弊社までご連絡ください。
900	内部直流回路の温度センサー切断警告	蓄電池の異常を検出しました。しばらくたって異常ランプが消えない場合は弊社までご連絡ください。
901	内部直流回路の温度センサー短絡警告	
932	蓄電池高電圧警告	停止して、安全確認後自動的に復帰します。
933	高温充放電警告	

934	低温充電警告	停止して、安全確認後自動的に復帰します。
935	蓄電池の充電過電流警告	
939	蓄電池残量の低下	