

エラーコード	原因	対処方法
E00	貯湯ユニット関係の故障	エラー表示を解除して再度運転を開始してください。再度エラーコードが表示される場合は、使用を中止してエラー表示内容を控えて頂き、弊社までご連絡下さい。
H00	ヒートポンプユニット関係の故障	
H15	ファンモータ異常	ファンが雪などでロックした可能性があります。ヒートポンプの周囲を除雪してからエラーを解除し、正常に沸き上げ運転が行えるか確認してください。再度エラーコードが表示される場合は、弊社までご連絡下さい。
E12	給湯高温異常	給湯の使用を中止して、弊社までご連絡下さい。
E36	沸き上げ高温異常	
E14	湯はり異常（断水・凍結）	断水時は断水が終わるまでお待ちください。 給水専用止水栓が閉じている場合は開いてください。 配管が凍結している場合は、給水専用止水栓を閉じて、弊社までご連絡下さい。
E37	漏水センサ作動	貯湯ユニットの給水専用止水栓を閉じ、弊社までご連絡下さい。