

エラーコード	原因と対処方法
U19,P16	<p>ヒートポンプ配管内の水が正しく循環できていません。タンクやヒートポンプ配管に水が供給されていない（断水中、凍結中、止水栓が閉まっている）、またはヒートポンプ配管のエア抜き不足やタンク未満水の可能性があります。（取扱説明書59ページ参照）</p> <p>エコキュートの使いはじめに表示される場合は、次の操作でエラーを解除して下さい。</p> <p>エラー解除方法：台所リモコンの「日時設定スイッチ」と「給湯温度スイッチ」を同時に3秒以上押す</p> <p>※エラー解除しても再度エラーが表示される場合は、200V電源ブレーカーと貯湯ユニットの電源レバーを「切」にし、給水配管専用止水栓を閉じてから弊社までご連絡下さい。</p>
U29	<ul style="list-style-type: none"> ・試運転湯はりが正しくできていません。 ・おふろの栓が抜けている場合は、おふろの栓を閉めて、再度ふる自動スイッチを押してください。 ・湯はり量の設定が少ない場合は、浴槽アダプターがかけられる量に設定し、浴槽内の残水を排水後、再度ふる自動スイッチを押してください。 <p>※上記の処置をしても再度「U29」が表示される場合は、ふる配管のつぶれやつまりの可能性がありま。弊社までご連絡下さい。</p>
P21,P05	<ul style="list-style-type: none"> ・給水配管専用止水栓（取扱説明書8,9ページ参照）が閉じている場合は開いてください。次の操作でエラーを解除して下さい。 <p>エラー解除方法：台所リモコンの「日時設定スイッチ」と「給湯温度スイッチ」を同時に3秒以上押す</p> <p>※エラー解除しても再度エラーが表示される場合は、200V電源ブレーカーと貯湯ユニットの電源レバーを「切」にし、給水配管専用止水栓を閉じてから弊社までご連絡下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配管凍結している場合は解凍するのを待ちください。復帰しない場合は給水配管専用止水栓をとじて弊社までご連絡下さい。 ・断水時は断水が終わるまで待ってください。 ・タンク内に水がない場合は、タンクを満水にして下さい。（P05のエラー表示のみ） ・給水ストレーナにごみが詰まっている場合は、歯ブラシなどでごみを取り除いてください。（P05のエラー表示のみ） <p>※処置後、ふる自動などのふる機能スイッチを押すとエラー表示が消えます。</p>
P00,P02,P25,P26,P27,P28,P29,P36,P37,P46,P47,C03,C20,C21,C30	<p>使用開始後1週間以内のときは、次の操作でエラーを解除して下さい。</p> <p>エラー解除方法：台所リモコンの「日時設定スイッチ」と「給湯温度スイッチ」を同時に3秒以上押す</p> <p>※エラー解除しても再度エラーが表示される場合は、200V電源ブレーカーと貯湯ユニットの電源レバーを「切」にし、給水配管専用止水栓を閉じてから弊社までご連絡下さい。</p>

※上記にないエラーコードが表示された場合は、200V電源ブレーカーと貯湯ユニットの電源レバーを「切」にし、給水配管専用止水栓を閉じてから弊社までご連絡下さい。