

点検コード	表示内容	処置
充放電時刻重複	充放電時刻が重複、または開始時刻と終了時刻が重複しているため設定できません。	時間帯の重複がないように再設定してください。(取扱説明書22ページ参照)
BE×××	蓄電システムが安全のため自動停止しました。電気機器に異常のないことを確認し、再起動にタッチして蓄電システムを再起動してください。	自動停止を繰り返す場合は、弊社までご連絡下さい。
BE202 もしくはBE203	特定出力電力オーバー。非常時兼用コンセント/スイッチの接続機器が規定電力を超えたため、給電を停止しました。接続機器を減らした後、再起動にタッチして蓄電システムを再起動してください。	掃除機、電子レンジ、ドライヤー、ヒーター等、消費電力の大きい機器の使用をお控えください。
BF×××	蓄電システムが安全のため自動停止しました。安全確認後、自動的に復帰します。	自動停止を繰り返す場合は、弊社までご連絡下さい。
BF550	蓄電システムが安全のため自動停止しました。安全確認後、自動的に復帰します。	自動停止を繰り返す場合は、弊社までご連絡下さい。
BF567	出力制御用の日時の設定がクリアされました。 ●インターネットがご利用できることを確認してください。 ●リモコンのスライドスイッチのOFF→ON操作を行ってください。 ●再びこの画面がでる場合はサービスマン対応が必要なため、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡下さい。	インターネットがご利用できることが確認され、リモコンのスライドスイッチのOFF→ON操作を実施後も、再度この画面がでる場合は弊社までご連絡下さい。
BF405	蓄電システムが自動停止しました。安全確認後、自動的に復帰します。自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡下さい。	本体内の温度センサーが-20度未満または+55度以上を検知すると、室内リモコンにメッセージが表示されます。-15度以上または+50度未満になると自動的に復帰するため、エラー解除の操作は必要ありません。
BF404	充電をお願いします。蓄電池の電圧が低下しています。蓄電池保護のため、運転モードを充電に設定し、至急充電してください。	「経済モード」「グリーンモード」が設定されている場合は、充電時間帯に自動で充電を行いますのでご安心ください。

BC096	運転停止中。運転が停止されました。	蓄電システムが停止となった場合に記録されます。
BC097	蓄電池メンテナンスのお知らせ。蓄電システムの性能維持のため定期的な自動メンテナンスを実行しています。実行中は、通常と異なる運転を行います。終了するまでそのままお待ちください。終了後は、自動的に通常の運転モードに戻ります。	自動メンテナンス実行時に記録されます。メンテナンスモードについては取扱説明書55ページを参照してください。
BC417	蓄電システム点検。蓄電システムの点検が必要です。取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へお早めにご連絡下さい。	蓄電池の充電可能容量が50%を下回った場合に記録されます。そのままご利用可能ですが、保証書記載内容を満たしている場合は無償交換の適用が可能です。弊社までご連絡下さい。
BC551 もしくはBC562	ネットワーク通信に障害が発生しております。ネットワーク配線、ルーター設定等をご確認下さい。この点検メッセージが続く場合は、取扱説明書の説明にしたがって本リモコンをリセットしてください。	ネットワーク通信に障害がある場合に記録されます。ネットワーク配線、ルーター設定、室内リモコンのネットワーク設定を確認してください。
BC554	リモコンのソフトウェアを更新しました。	インターネット経由で室内リモコンのソフトウェアが更新された場合に記録されます。そのままご利用ください。
BC094	パワーコンディショナーのソフトウェアを更新しました。	インターネット経由でパワーコンディショナーのソフトウェアが更新された場合に記録されます。そのままご利用ください。
BC556	リモコンをシャットダウンしました。	室内リモコンの電源スイッチを「OFF」に設定した場合に記録されます。
BE000	お知らせが解除されました。	お知らせが必要な状態から、お知らせのない状態に移行した場合に記録されます。
BC565	電力会社サーバー通信に障害が発生しております。ネットワーク配線、ルーター設定等をご確認下さい。この点検メッセージが表示された場合は取扱説明書をご確認下さい。	電力会社サーバー通信に障害がある場合に記録されます。ネットワーク配線、ルーター設定、室内リモコンのネットワーク設定を確認してください。