

エラーコード	処置
E1～E6、E43、E92～E99、E103	ご使用を中止して弊社までご連絡下さい。
E11、E101	非常停止スイッチを押し戻してください。
E7,E12,E17, E23～E25,E28,E29, E33～E35,E65,E66, E82～E87,E108,E109, E114～E117, E120～E122,E129,E182,E202	システムリセットを行って下さい。繰り返し発生する場合は弊社までご連絡ください。
E16	本体側面排気口横のパネルを開けてブレーカーを一度OFFした後、ONしてください。このとき、パネル内のコネクタや配線類に触れないようにご注意ください。
E18～E22	雪やごみなどで吸排気口が塞がっていないかご確認ください。
E10,E13,E14,E15,E26,E27, E51～E64,E69～E81, E88～E91,E100,E102, E104～E107, E110～E113,E118,E119, E123～E128,E188～E197	復帰しない場合はシステムリセットを行って下さい。繰り返し発生する場合は弊社までご連絡ください。