

点検コード	表示内容	処置
充放電時刻重複	充放電時刻が重複、または開始時刻と終了時刻が重複しているため設定できません。	時間帯の重複がないように再設定してください。
BE×××	蓄電システムが安全のため自動停止しました。取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡下さい。	分電盤内あるいは横にある切り替えスイッチを「系統」にして、弊社までご連絡下さい。
BE×××	蓄電システムが安全のため自動停止しました。電気機器に異常のないことを確認し、下のボタンで再起動してください。自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡下さい。	自動停止を繰り返す場合は、弊社までご連絡下さい。
BE203	特定出力電力オーバー。非常時兼用コンセント/スイッチの接続機器が規定電力を超えたため、給電を停止しました。接続機器を減らした後、再起動を押して蓄電システムを再起動してください。掃除機、電子レンジ、ドライヤー等、消費電力の大きい機器の使用は避けてください。	除機、電子レンジ、ドライヤー、ヒーター等、消費電力の大きい機器の使用をお控えください。
BF×××	蓄電システムが安全のため自動停止しました。安全確認後、自動的に復帰します。取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡下さい。	自動停止を繰り返す場合は、弊社までご連絡下さい。
BF517	日時設定をお願いします。停電のため日時の設定がクリアされました。非表示を押してメッセージを閉じ、日時の再設定をしてください。	メッセージに従い、日時設定を行ってください。（取扱説明書33ページ参照）
BC×××	蓄電システムの確認が必要です。繰り返しメッセージが出る場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡下さい。	弊社までご連絡下さい。
BC417	蓄電システム点検。蓄電システムの点検が必要です。取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡下さい。	弊社までご連絡下さい。
BC098	前回の点検から1年経過しました。蓄電システム吸排気口周辺の清掃とフィルタの点検及び清掃をお願いいたします。	蓄電システム吸排気口周辺の清掃とフィルタの点検・清掃をお願いいたします。